Planetarni kuhinjski robot Ruhhy 2200W

Uporabniška navodila

Pomembno!

- Prosim preberite navodila pred uporabo aparata ter se ravnajte v skladu z napotki
- Ne uporabljajte aparate, če opazite da kakšen del manjka ali če je aparat okvarjen
- Hranite navodila za kasnejšo uporabo

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka. Pred vami so kratka navodila, ki vam bodo olajšala delo z izdelkom.

Specifikacije

- Črna barva
- Material: plastika, jeklo
- Kapaciteta sklede: 6,2L
- 6 možnih hitrosti + pulziranje
- Kovinski pogonski sistem
- Mehanski gum za upravljanje z rdečo osvetlitvijo
- Varnostno zatič za preprečitev nenamernega odpiranja aparata med delovanjem
- Moč: 2200W
- Napetost in frekvenca: 220-240V / 50-60Hz
- Dolžina priključnega kabla: 100cm
- Dimenzije: 30 x 37 x 24cm
- Teža: 5,2kg

Lastnosti

Kuhinjski robot 3-v-1 (robot, mešalnik, aparat za mletje mesa) je nepogrešljiv v vsaki moderni kuhinji. Uporabljamo ga lahko kot 3 različne parate:

1. kot mešalnik z 1.5L posodico

2. kot mlinček za meso s tremi različnimi velikostmi nastavkov za mletje

3. kot planetarni robot z nerjavno skledo kapacitete 6.2L ter močnim ročajem. Skleda ima tudi pokrov pred škropljenjem, ki je zaslužen da vzdržujemo čistočo tudi pri mešanju z najvišjo hitrostjo. V setu so 3 kompleti za pripravo jedi. Mešalna lopatica s silikonsko obrobo je uporabna za popolno mešanje sestavin. Kavelj je s svojo obliko idealen za mešanje in gnetenje testa, z metlico pa obdelujemo lahke sestavine kot npr. stepeno smetano ali sneg iz beljakov. Aparat odlikuje 6 hitrosti ter tudi dodatna pulzna funkcija.

V paketu so

- Robot
- Skleda
- Kavelj
- Palica
- Upogljiva mešalka
- Pokrov pred škropljenjem
- Mešalnik (1,5L)
- Mlinček za meso
- Pladenj za serviranje mesa
- Potiskalo za meso
- 3 nastavki za mletje mesa
- Slaščičarska vrečka + 24 dekorativnih konic

Sestava mlinčka za meso

1. Vse kar morate narediti, je, da odstranite pokrov na sprednji strani robota ter v odprtino privijete mlinček. Na vrh mlinčka namestite pladenj za podajanje mesa in tako je mlinček pripravljen za uporabo.
2. Na sprednji strani mlinčka lahko odvijete matico ter namestite drugačen nastavek

Sestava mešalnika

1. Namestitev je sila enostavna. Najdemo odprtino na zadnjem zgornjem delu aparata in vanjo privijemo skledo (mešalnik). Ko ga privijemo, je pripravljen za uporabo

Uporaba

1. Priklopimo vtikač v vtičnico
2. Za dvig celotne ročice zavrtimo varnostni gumb v smeri urinega kazalca. Ročica se bo avtomatično dvignila
3. Namestite mešalno skledo na njeno mesto – kot je prikazano z znaki na robotu. Zavrtimo, kot kažejo oznake (dokler ne slišimo klika)
4. Na pogonsko ročico namestimo pokrov pred škropljenjem
5. Pritrdimo želeni priklop (mešalka / kavelj / metlica) tako da zgornji del vstavimo v izhodno gred ter ga zavrtimo v obratni smeri urinega kazalca dokler ne zaskoči
6. Dodajte sestavine (največ 1.5kg)
7. Spustite ročico (z uporabo varnostnega gumba sprostite roko)
8. Začnite z delom s tem ko zasučete gumb na želeno hitrosti
9. Za uporabo pulznega načina prestavimo gumb v pozicijo P (PULSE). Robot dela kolikor časa držimo gumb obrnjen v to pozicijo.. Takoj ko spustimo gumb, se ta vrne na pozicijo 0 in robot ugasne.
10. Ko končamo z delom, izključimo robota, odstranimo skledo ter ga izklopimo iz napajalne vtičnice ter ga očistimo

Čiščenje

- Pred čiščenjem odklopimo robota iz vtičnice
- Nikoli med čiščenjem ne smemo potopiti robotovega dela z motorjem v vodo
- Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistil
- Za čiščenje uporabljamo le vlažno krpo
- Deli robota niso primerni za pomivalni stroj. Z uporabo vročine ter korozivnih čistil se lahko ukrivijo ali razbarvajo
- Deli, ki so v stiku s hrano se naj čistijo z milnato vodo

- Pustite da se deli dobro posušijo pred ponovno sestavo stroja

Opozorila

- Preverite da napetost ki je navedena na napravi ustreza napetosti vašega omrežja
- Ne uporabljajte stroja, če je vtikač, kabel ali kakšen drug del stroja okvarjen
- Ne obračajte se na nepooblaščene servise
- Ne puščajte stroja na dosegu otrok
- Ne izpostavljajte priklopnega kabla vročini ter ne imejte jih v bližini virov vročine
- Pred uporabo se vedno prepričajte da je vtikač dobro nameščen v vtičnico
- Ne priklapljajte robota na časovnik
- Ne nameščajte stroja na vnetljive ali v bližino vnetljivih površin
- Ne nameščajte naprave v neposredno bližino zidu ali na kakšno drugo napravo. Zmeraj zagotovite vsaj 10cm prostora pred, za in nad napravo
- Ne odlagajte stvari na napravo
- Ne uporabljajte naprave za druge namene kot so opisani v teh navodilih
- Ne pustite naprave da deluje nenadzorovana
- Ko naprava deluje ji ne pokrivajte odprtin za izpust zraka ter zaščitite napravo pred vsrkavanjem nečistoč
- Naprava je primerna le za osebno in ne za komercialno rabo
- Držite stran od virov toplote, direktno svetlobo, ostrimi predmeti in vlago (nikoli naprave ne potapljajte v tekočine). Ne uporabljajte naprave z vlažnimi rokami
- Če je naprava vlažna ali se zmoči, jo nemudoma izklopite iz omrežja

Posebna varnostna navodila

- Vedno kadar pustite napravo nenadzorovano, jo čistite, razstavljate, sestavljate morate napravo izključiti iz napajanja
- Izključite napravo ter jo izklopite iz napajanja venomer kadar menjate nastavke ali posegate v dele, ki se med delovanjem gibljejo
- Ne uporabljajte naprave v nasprotju z njenim namenom uporabe
- Dokler je naprava v pogonu, ne vtikajte česa v njene gibajoče dele
- Napravo postavite na glabko, ravno in suho površino
- Ne priklapljajte naprave v električno omrežje pred namestitvijo vseh potrebnih priključkov

Pozor

Prepričajte se, da je mešalnik ugasnjen pred odstranitvijo

Bodite previdni med rokovanjem z ostrimi rezili, praznjenjem ali čiščenjem mešalnika

Informacije potrošnikom za rokovanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Odpadna električna in elektronska oprema ne sme biti odstranjena skupaj z ostalim gospodinjskim odpadom. Takšna oprema mora biti zbrana ločeno – skladno z pripadajočo oznako (prekrižan kontejner za odpadke). Če tega pravila ne upoštevamo ter tovrstno opremo nepravilno odstranimo, lahko to ogroža okolje in naše zdravje, saj so v teh odpadkih lahko prisotne nevarne snovi; kot npr. električna napeljava, plastika, stikala, itd. Da se izognemo tej nevarnosti, morajo biti takšni odpadki ustrezno odstranjeni in ustrezno obdelani s strani usposobljenih pooblaščenih podjetij. Razgradnja tovrstne opreme ni sprejemljiva. Gospodinjstva igrajo pomembno vlogo pri zbiranju odpadkov, kot tudi pri reciklaži odpadne opreme. To je izvedljivo predvsem z aktivnim sodelovanjem v sistemu zbiranja odpadne opreme.